

SMART CARD



DE SMART CARD WORDT BINNEN SYSTEM 3060
TER IDENTIFICATIE GEBRUIKT EN ACTIVEERT:



DIGITALE CILINDERS




Houd de SmartCard vlak
voor de cilinderknop.



Wacht op het optische
signaal van de cilinder.



Draai de knop van de
digitale cilinder in de
openingsrichting ...



... en open de deur.



DIGITALE SMART HANDLES



Houd de SmartCard
voor de leeseenheid van
de Smarhandle.



Wacht op het optische
signaal van de
SmartHandle.



Duw de deurklink naar
beneden ...



... en open de deur.



COMPACT READERS



Houd de SmartCard
voor het leesgedeelte
van de Compact
Reader.



Wacht op het optische
signaal van de Compact
Reader.



Via de SmartRelais
kan een elektrische
deuropener bijvoorbeeld
een deur deblokkeren ...



... of een slagboom
openen.